



1. Крепить к деталям 1 и 2 детали 3, 4 (2шт.) и дет.5 с помощью евровинтов.
2. Прибить гвоздями деталь 7 к деталям 1, 2, 3 и 4, предварительно обеспечив прямоугольность каркаса шкафа.
3. Прибить гвоздями ножки к деталям 1 и 2.
4. Установить каркас шкафа на постоянное место.
5. Установить детали 6 (3 шт.) с помощью полкодержателей.
6. Установить заглушки на евровинты.
7. В композиции соседние шкафы скрепить между собой с помощью корпусных стяжек.

Если шкаф будет использоваться как отдельно стоящий, то во избежание опрокидывания (при открывании фасада) его необходимо крепить к стене с помощью металлического уголка. Для этого к детали 3 крепить уголок шурупами 3.5x16 (2шт.). К стене крепить с помощью дюбеля Ø8x30 и шурупа 5x35 (в комплект фурнитуры не входят).

Обозначение деталей, габариты, количество согласно схеме сборки

1	Боковина лев.	2004x360	1
2	Боковина прав.	2004x360	1
3	Крыша	400x380	1
4	Вязка	368x360	2
5	Цоколь	368x100	1
6	Полка	368x360	3
7	ЛДВП	1915x395	1

Комплект фурнитуры для сборки шкафа

Петля	Планка	Винт 6.3x14	Евровинт	Заглушка	Еврокляч	Ножка	Гвоздь	Шуруп 3.5x16	Полкодержатель	Стяжка корпусная	Уголок
4	4	8	14	10	1	4	42	10	12	1	1